

Réussir la prise de cotes de vos fenêtres sur mesure

Préparation et identification

- Notez l'adresse précise et la pièce de destination pour chaque fenêtre afin de faciliter la livraison.
- Identifiez le mode d'ouverture souhaité pour chaque menuiserie : oscillo-battant, à la française, coulissant ou fixe.
- Définissez la configuration du vitrage selon vos besoins : double vitrage renforcé, triple vitrage ou isolation acoustique.

La méthode de mesure précise

- Largeur : mesurez en trois points (haut, milieu et bas) et retenez systématiquement la valeur la plus petite.
- Hauteur : mesurez en trois points (gauche, centre et droit) et retenez la valeur la plus petite.
- Rénovation : mesurez l'ouverture entre les tableaux (maçonnerie) et non sur le cadre ancien si celui-ci est défectueux.

Vérifications techniques indispensables

- Contrôlez l'équerrage en mesurant les deux diagonales : une différence supérieure à 5 mm indique un défaut nécessitant une pose complexe.
- Prévoyez un jeu de fonctionnement de 5 mm à 10 mm autour de la fenêtre pour la mise en œuvre de la mousse expansive ou du joint d'étanchéité.
- Identifiez les obstacles potentiels : déport des poignées de radiateurs, caissons de volets roulants ou poignées de porte à proximité.

Spécifications de pose

- Précisez le type de pose souhaité pour votre commande : pose en applique (sur le mur intérieur), pose en tunnel (dans l'épaisseur du mur) ou pose en feuillure.